

PT

## FICHA TÉCNICA

### DADOS DO PRODUTO

**Referência:** DELUXE 3x4 BG

**Descrição:** Tenda dobrável de exterior

**Medidas:** 300x300x250-270 cm

**Cor:** Bege




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| MATERIAL         | Aço e poliéster de 160 g/m²                  |
| PROTEÇÃO UV      | UV30 +                                       |
| IMPERMEABILIDADE | Repelente de água                            |
| FIXAÇÕES         | Cordas e estacas                             |
| ACESSÓRIOS       | Saco de transporte                           |
| USO RECOMENDADO  | Jardins, terraços, pátios e áreas exteriores |

### MONTAGEM E USO

A montagem da tenda DELUXE 3x4 realiza-se desdobrando a estrutura articulada sobre uma superfície estável e abrindo-a progressivamente até alcançar a sua posição total. A lona de poliéster fixa-se à estrutura através de velcros e ganchos para garantir uma fixação correta.

A altura é regulável em três posições (250, 260 e 270 cm). Para estabilidade no exterior, a tenda deve ser ancorada utilizando as cordas e as oito estacas fornecidas. Para a desmontagem, é necessário libertar os pontos de fixação da lona antes de dobrar a estrutura e guardá-la no saco de transporte.



### MANUTENÇÃO

Verificar periodicamente a estrutura e os pontos de fixação para assegurar o seu correto estado. A lona deve ser limpa com água e sabão neutro, evitando produtos abrasivos. Recomenda-se secar completamente o tecido antes de guardar para prevenir humidades. A tenda deve ser armazenada no seu saco de transporte, num local seco e protegido, e não deve permanecer montada de forma permanente nem exposta a condições climáticas adversas.